

COMO CARGAR ESTOS PROGRAMAS

1 Introduzca la cassette en el magnetofón cerciorándose de que la cinta está totalmente rebobinada. Conecte la clavija de EAR del ordenador a su correspondiente en el magnetofón y ajuste en éste el volumen a dos tercios aproximadamente del máximo, con el control de tono (si lo hay) al máximo nivel de agudos.

2 Pulse la tecla **J** del ordenador. A continuación, el mensaje de « Copyright » de Sinclair se sustituirá por el comando LOAD. Pulse el simbolo de comillas " dos veces, de forma que en la pantalla aparezca :

LOAD " "

3 Pulse la tecla **ENTER** y ponga en marcha el magnetofón. Si utiliza un televisor en color, verá que el borde de la pantalla oscila de azul a rojo hasta que aparezcan unas franjas en los mismos colores desplazándose hacia arriba por dicha zona de la pantalla, seguida por una breve serie de franjas amarillas y azules. En este punto debe aparecer un nuevo mensaje.

Program : A

o bien

Program : B

Seguirán una nueva serie de franjas de colores, primero rojas y azules, y luego azules y amarillas. Estas indican que el ordenador está cargando el programa de la cinta. Déjelo funcionar hasta que aparezcan las instrucciones.

4 Si transcurridos unos segundos no apareciese ningún mensaje, pulse el botón de Reset del ordenador, rebobine la cinta, reajuste el volumen del magnetofón y repita el proceso siguiendo paso a paso las instrucciones de carga.

I.M. MORENO Ctra. Cornellá, 144 Esplugues

INDICE

Cara A

El teclado del ZX Spectrum +

Cara B

Definición de gráficos

(c) Dorling Kindersley Software Ltd.

Londres – Reino Unido

Versión españolas por INVESTRONICA, S.A.

Madrid - España

Duplicado por BOCSA

Barcelona - España